

[zurück zur Übersicht - Restaurierungen](#)

Vieselbach, Ev. Kirche

Restaurierung der Sauer-Orgel von 1925, pneumat. Taschenlade, III/P, 33 Register

Beginn: 2003

Ende: Juni 2006

Kontakt:

Ev.-Luth. Pfarramt
Kreuzkirchgasse 13
99198 Vieselbach

Tel.: 036203 50055

E-Mail: info@kirchspiel-vieselbach.de

{ignitegallery }

Disposition

I. Manual (Hauptwerk)

II. Manual (Hinterwerk)

III. Manual (Seitenwerk)

1. Bordun 16' 11.

2. Principal 8' 12.

3. Viola di Gamba 8' 13.

4. Hohlflöte 8' 14.

5. Gedackt 8' 15.

6. Dulciana 8' 16.

7. Trompete 8' 17.

8. Octave 4' 18.

9. Rohrflöte 4' 19.

10.

Mixtur

3-5 f.

20.

Pedal

Spielhilfen

27. Subbass 16'

28. Echobass 16'

29. Contrabass 16'

30. Posaune 16'

31. Octavbass 8'

32. Cello 8'

33.

Choralbass

4'

