

[zurück zur Übersicht - Restaurierungen](#)

Gerswalde, Ev. Kirche

Restaurierung der
Ernst- und Wilhelm- Sauer-Orgel von 1852,
1874 von Lychen nach Gerswalde umgesetzt,
I/P, 13 Register

Beginn: 1996

Ende: 2003

Kontakt:

Pfarramt Gerswalde
Ziegenwinkel 18
17268 Gerswalde

Tel./Fax: 039887 227

E-Mail:

pfarramt-gerswalde@kirche-uckermark.de

Fotos: Siegfried Graewer



Disposition

I. Manual C-f''' Pedal C-d'

1.	Bordun	16'	10.
2.	Principal	8'	11.
3.	Viola di Gamba	8'	12.
4.	Gedackt	8'	13.
5.	Praestant	4'	
6.	Rohrflöte	4'	
7.	Octave	2'	
8.	Nasard	3'	
9.	Mixtur	3 f.	

Spielhilfen

Calcant

Evacuant

Fußtritt für Sperrung der Windversorgung des Principalregisters